


6.3 ダウンロード

ダウンロードは、LaserCut からレーザー加工機に設定やデータを送ることを言います。



加工機: 1_0000000
接続方法: USB
ダウンロード

6.3.1 加工機

制御用パソコンに接続されているレーザー加工機の一覧が表示されます。複数台のレーザー加工機を接続している場合は、コンボボックス右の矢印ボタンをクリックすると、ダウンロード操作を行うレーザー加工機を選択できます。

6.3.2 接続方法

「USB」または「ネットワーク」が選択できます。制御用パソコンとレーザー加工機の接続方法を設定します。

6.3.3 ダウンロード



ボタンをクリックすると、「ダウンロードマネージャ」ダイアログが表示されます。

ダウンロードを行うには、LaserCut がインストールされた制御用パソコンとレーザー加工機が USB ケーブルまたは LAN ケーブルで接続されている必要があります。




6.3.4 設定のダウンロード

LaserCut で設定したマシン設定のデータをレーザー加工機 (コントローラ) へダウンロードします。

データのダウンロードを行うには、レーザー加工機と LaserCut がインストールされた制御用パソコンが USB ケーブルまたは LAN ケーブルで接続され適切に通信ができていること、レーザー加工機の電源が ON になっていて、停止していること、Z 軸操作モードになっていないことが必要です。

※ 停止している状態とは、加工の一時停止中は含みません。

レーザー加工機の操作パネルの  ボタンを押して一時停止している状態では、データのダウンロードは行えません。

適切に接続されているにもかかわらず、設定のダウンロードができない場合は、一度 LaserCut とレーザー加工機本体の再起動を行って下さい。

設定のダウンロードは、正常終了すると、レーザー加工機本体からビープ音が鳴ります。

※ 設定のダウンロードによりマシン設定をダウンロードすると、マシン設定の内容によっては、レーザー加工機が意図しない動作になる可能性があります。マシン設定の内容を習熟の上、ダウンロードを行って下さい。