ダウンロード ボタンをクリックすると、「ダウンロードマネージャ」ダイアログが表示されます。「ダウンロー ドマネージャ」ダイアログを使用して、レーザー加工機の設定、データの操作を行います。

ダウンロード マネージャ				
No. 77	(ル名 「デー!	 タサイズ		
選択データの加工開始	初期データに設定	削除	全削除	
データのダウンロード	データファイルのダウンロー	ド データの	Dエクスポート	
設定のダウンロード	設定ファイルのタウンロー	ド 設定の	)エクスポート	

<u>加工機の状態表示</u>が「接続されていません」の場合は、「ダウンロード」ボタンをクリックしないでください。 レーザー加工機の状態、USB ケーブルの接続状況、および Laser Cut LT の状態により、問題が発生する場合があ ります。通常は、ダウンロードマネージャが普通に表示されるか、エラーダイアログが表示されるか、ですが、 場合によっては、Laser Cut LT が操作できなくなる場合があります。

LaserCut LT が操作できなくなったら、Windows のタスクマネージャを起動して、プロセス一覧に表示される 「LaserCutLT. exe」をプロセス終了させた後、レーザー加工機の電源を切ってください。そして、まずレーザー 加工機の電源を入れ、正常に起動することを確認した後、LaserCut LT を起動してください。

4.3.9 設定のダウンロード

現在、USB ケーブルで接続されているレーザー加工機に、マシン設定ダイアログで設定されている内容を反映させます。

設定のダウンロードが可能なのは、<u>加工機の状態表示</u>が「接続中」または、「一時停止」の場合のみです。 ただし、一時停止中にマシン設定の変更を行うと、加工再開時にレーザー加工機の動作に問題が発生する場合が ありますので注意してください。通常は「接続中」の表示の場合のみ行ってください。 ※ 設定のダウンロードは、マシン設定ダイアログで行う「<u>設定のダウンロード</u>」と同一機能です。

「設定のダウンロード」ボタンをクリックします

ダウンロード マネー	ジヤ		×	
No.	ファイル名	データサイズ		
1	TEST1	29736		
2	AAA	29736 34056		
Ă A	АААААА	828		
5	DATA34	6120		
7	AA	34056		
J				
選択データの加工開始 初期データに設定 削除 全削除				
データのダウンロー	<u>፦</u> ም-ፅንምብルመቃነ	ウンロード データの	Dエクスポート	
設定のダウンロー	ド 設定ファイルのダ	ウンロード 設定の	)エクスポート	

設定のダウンロードは加工データとは関 係ありません。 従って、「データー覧」の選択状況は、特

設定のダウンロードが成功すると、次のダイアログが表示されます。



<u>加工機の状態表示</u>が「加工中」であったり、何らかの問題がある場合は、次のダイアログが表示され、設定のダウンロードは失敗します。



USB ケーブルが接続されていないなど、<u>加工機の状態表示</u>が「接続されていません」の場合は、次のダイアログ 表示され、設定のダウンロードは失敗します。

Г

LaserCutLT	<b>—</b>
レーザー加工機と接続され	れていません.
	ОК