

RSD-SUNMAX-LT5030・6040 用レーザー電源の判別方法


RSD-SUNMAX-LT5030・6040 はロットにより 2 種類のレーザー電源が使用されています。

レーザー電源を購入の際は、実際に使用しているレーザー加工機に搭載されているレーザー電源の種類を確認の上、注文してください。

確認は、レーザー電源のコネクタの近くにある LED の種類を見て行います。

LT5030・6040 用レーザー電源

緑色 LED がひとつだけあります。



LT5030・6040用レーザー電源 (Aタイプ)

赤、黄、緑色LEDの3種類があります。

