


## LT1390 / LT1390V2 用レーザー管の見分け方

・機体背面扉を開けて、レーザー管を確認します。機体の背面から見て右側、レーザーが照射される側(カソード側)の電線の接続を確認します。

### LT1390 用レーザー管


・ワニ口クリップで接続されています。



※ レーザー管の形状、棒端子の向きなどが実機と異なる場合があります。

### LT1390V2 用レーザー管

・ネジ止めで固定されています。



※ レーザー管の形状、ネジ止めの向きなどが実機と異なる場合があります。